

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕРМЕТИКОВ



Необходимые инструменты: герметик ТЕХНОКОЛЬ; пистолет для герметика; ветошь; канцелярский нож; резиновый шпатель для нанесения герметика; малярный скотч.



1 Поверхность очистите от пыли, грязи, влаги или остатков старого герметика.



2 Проклейте область вокруг шва малярным скотчем, чтобы избежать её загрязнения в процессе выполнения работ.



3 Вставьте картридж с герметиком в пистолет. Зафиксируйте его при помощи поршня, не создавая сильного давления.



4 Вскройте картридж с герметиком при помощи канцелярского ножа.



5 Накрутите на картридж носик для герметика, он поставляется в комплекте с картриджем.



6 Обрежьте носик под небольшим углом.



7 Проверьте работоспособность пистолета, выдавив немного герметика на ветошь.



8 Герметик нанесите встык плавно, равномерно, полностью заполняя шов, за один проход, без отрыва пистолета.



9 Сразу после нанесения герметика удалите излишки и сформируйте аккуратный шов, для этого воспользуйтесь резиновым шпателем.



10 После формирования шва удалите малярный скотч, не дожидаясь полной полимеризации герметика.



11 Время отлипа герметика 10–15 минут. Время полной полимеризации — от 2 до 10 дней, в зависимости от размера шва.